



NOTICE DE MONTAGE

CLOISON VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6

1. Démontez le joint d'étanchéité de la porte latérale.
2. Présentez la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement.
3. Fixez la cloison polyester en commençant par les parties latérales. Percez en \varnothing 5 les 8 pré-trous existants, ainsi que les prothèses plastiques du véhicule. Ensuite rivetez. Attention : avant de percer les pré-trous, s'assurez que la partie supérieure de la cloison plaque sur le ciel de toit.
4. Faire la même opération pour les 4 pré-trous supérieurs. Attention, la fixation de cette partie se réalise par le poste de conduite. Le perçage de la baguette plastique doit se faire délicatement afin de ne pas toucher la tôle du toit du véhicule.
5. Pour finir, repositionnez le joint d'étanchéité de la porte latérale.

NB : si le véhicule est équipé d'un tapis de sol dans le compartiment chargement, le démonter préalablement et le repositionner par-dessus la partie inférieure de la cloison.



Contenu du kit de montage

- 12 rivets 4.8*16