17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél :+33 (0) 4.68.37.32.55 - Fax : +33 (0) 4.68.22.81.84
www.polystra-france.com
contact@polystra-france.com











# NOTICE DE MONTAGE

## CLOISON PEUGEOT PARTNER B9 (2008-2018)

**Attention :** la cloison polyester pour le Partner B9 vient se positionner derrière l'échelle métallique et permet ainsi de conserver les points de fixation d'origine de la 3ème ceinture de sécurité.

1. **Démonter le joint d'étanchéité au niveau de la, ou des portes latérales.**
2. **Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement. Pour les versions une porte latérale faire passer le côté gauche de la cloison entre les prothèses plastiques du véhicule.**
3. **Une fois la cloison plaquée sur les montants, tracer sur le plancher métallique l'emplacement des deux rivets en partie inférieure.**
4. **Ressortir la cloison du véhicule.**
5. **Percer à l'aide d'un foret de Ø 5, les deux trous.**
6. **Repositionner la cloison dans le véhicule.**
7. **Riveter les 2 trous inférieurs.**
8. **Percer à l'aide d'un foret de Ø 5, les 3 pré-trous existants en partie supérieure, puis riveter avec les 3 rivets 4.8*20. Attention, entre la cloison et la tôle du véhicule, est présent le retour du ciel de toit. Au rivetage, appuyer fortement afin que les rivets se prennent bien dans la tôle.**
9. **Une fois la partie supérieure fixée, faire la même opération avec les parties latérales.**
10. **Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la ou des portes latérales.**



***Contenu du kit de montage***

- ***8 rivets 4.8*16***
- ***3 rivets 4.8*20 (partie supérieure)***

***Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au: 04.68.37.32.55***