



NOTICE DE MONTAGE

CLOISON OPEL COMBO CARGO K9 (2018-2023)

1. Démontez le joint d'étanchéité au niveau de la, ou des portes latérales.
2. Sur la version une porte latérale droite, démontez au préalable du côté gauche, le seuil de porte plastique noir (visé), puis la garniture latérale (clipsé).
3. Démontez la cloison métallique d'origine constructeur.
4. Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement. La cloison se rentre par les portes arrière du véhicule. Attention : il faut d'abord venir positionner le haut de la cloison, en la faisant passer sous les deux rails des portes latérales.
5. Une fois la cloison plaquée sur les montants, tracer sur le plancher métallique l'emplacement des deux rivets en partie inférieure.
6. Ressortir la cloison du véhicule.
7. Percer à l'aide d'un foret de Ø 5, les deux trous.
8. Repositionner la cloison dans le véhicule.
9. Riveter les 2 trous inférieurs.
10. Fixer la cloison polyester en commençant par la partie haute à l'aide des vis 6*20 et rondelles fournies. Attention ne pas serrer les vis.
11. Répéter la même opération en parties latérales.
12. Une fois toutes les vis placées, les serrer, et les couvrir des bouchons blancs M6.
13. Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la, ou des portes latérales.



Contenu du kit de montage

- 17 vis 6*20
- 17 rondelles M6
- 17 bouchons blancs M6
- 2 rivets 4.8*16