POLYSTRA
Création, Fabrication, Vente et Diffusion de
Tous équipements Polyester pour Véhicules
Utilitaires et de Loisirs…

19 - 19 bis bd d'Archimède
66200 ELNE
FRANCE

TEL: 00.33.(0)4.68.37.32.55
FAX: 00.33.(0)4.68.22.81.84


E-Mail: polystra@wanadoo.fr
Site: www.polystra-france.com

NOTICE DE MONTAGE

CLOISON PEUGEOT NOUVEAU BOXER

Cloison destinée aux véhicules « ouverts », avec échelle de protection derrière chauffeur

1. **Démonter les 2 anneaux d'arrimage en partie inférieure (si existants).**
2. **Démonter l'échelle de protection derrière conducteur.**
3. **Démonter le joint d'étanchéité de la porte latérale.**
4. **Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement.**
5. **Fixer la cloison polyester en commençant par la partie basse à l'aide des 2 anneaux d'arrimage d'origine. Sinon utiliser les 2 vis 8*20 et rondelles fournies dans le kit. Sur les 2 vis appliquer les bouchons blancs.**
6. **En partie supérieure, percer et riveter dans les prothèses plastiques en Ø 5 les 5 pré-trous existants à l'aide des rivets fournis.**
7. **Faire la même opération pour les 8 pré-trous latéraux.**
8. **Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la porte latérale.**



Contenu du kit

- **13 rivets 4.8*16**
- **2 vis de 8*20**
- **2 rondelles 8.4*25*1.5**
- **2 bouchons blancs M8**

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au: 00.33.(0)4.68.37.32.55